



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ «БАРЬЕР-КР-84»

Паспорт
ЮКСО 64.00.000 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПЩ01.Н09777

1. Общие сведения

Коробка распределительная «Барьер-КР-84» (далее-КР-84) предназначена для расключения и коммутации кабельных линий, шлейфов охранно-пожарной сигнализации и цепей питания. Максимальное количество коммутируемых цепей – 84.

КР-84 выполнена в корпусе из ударопрочного полистирола и рассчитана для работы на открытом воздухе при температуре от минус 50°C до +65°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°C. Уровень защиты IP-55.

КР-84 имеет шесть герметичных кабельных вводов (количество вводов может быть под заказ увеличено или уменьшено) под различные диаметры кабелей (ТПП 10x2x0,4, ТПП 20x2x0,4, ВВГ 2x2,5 и т.д.), обычно применяемых в монтаже кабельных линий. **Необходимо применять гофротрубу диаметром 16 мм.** Сигнальные цепи расключаются на клеммные колодки, имеющие защиту провода от его перекуса. Каждая клемма имеет два контакта (пришел-ушел). В пластине-основании, на которой установлены клеммные колодки, имеются отверстия для подвязки проводов. КР-84 имеет датчик вскрытия. На объекте КР-84 крепится на плоской поверхности, например, на стене, заборе, в шкафу и т.п.

Конструкция КР-84 и наличие большого количества цепей подключения позволяет ее использовать на объектах любой сложности, в том числе применять в качестве замены любых других аналогичных коробок.

2. Технические характеристики

| | Характеристика | «БАРЬЕР-КР-84» |
|---|--|----------------|
| 1 | Количество коммутируемых цепей | 84 |
| 2 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 300 |
| 3 | Максимальный коммутируемый ток, А | 20 |
| 4 | Максимальное сечение провода, мм ² | 4 |
| 5 | Количество вводов под кабель диаметром 7,5-12,5 мм, шт.* | 6 |
| 8 | Габаритные размеры, мм | 300x260x87 |
| 9 | Масса, кг, не более | 1 |

* По требованию заказчика могут быть установлены гермовводы другого типа и количества.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

| | |
|--|--------|
| Коробка распределительная «Барьер-КР-84» | 1 шт.; |
| Паспорт | 1 шт.; |
| Упаковка | 1 шт. |

4. Указания по эксплуатации

Вскройте упаковку и извлеките коробку. Снимите верхнюю крышку, для чего выверните шесть винтов. Определите место установки и произведите разметку для крепления. Установите КР-84 с помощью самонарезающих шурупов (в комплект поставки не входят). Введите в коробку через соответствующие кабельные вводы сигнальные и питающие кабели. Произведите разделку кабелей и расключение на клеммные колодки согласно проектной документации. После расключения всех цепей произведите закрепление (подвязку) проводов кабелей пластмассовыми хомутами, используя отверстия в пластине-основании. Закройте крышку.

5. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "Барьер-КР-84" зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

Штамп ОТК

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются на КР-84 с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

Средний срок службы – 8 лет.

Дата продажи _____ 201 г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru